

TruScript™

REPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE DES FLACONS FACILE, SÛR ET PRÉCIS

Sécurisé, précis et convivial, le système TruScript™ est le bon choix pour un remplissage de flacons efficace et évolutif. Avec des aménagements flexibles, il fournit des solutions de distribution précises pour les opérations de pharmacie de toute taille.

Pourquoi choisir TruScript™?

- Conception évolutive pour s'adapter à toutes les tailles de pharmacies.
- Des contenants à verrouillage automatique pour contrôler l'accès et améliorer la sécurité.
- Aucun accès arrière requis pour le fonctionnement et intégration facile à la pharmacie.
- Possibilité de relier plusieurs appareils entre eux afin d'augmenter la capacité de traitement de votre liste de médicaments.
- Achemine intelligemment les ordonnances pour qu'elles soient distribuées en fonction des priorités.
- Pas de contamination croisée, pas d'air comprimé, pas de pièces mobiles compliquées.

Améliorez le processus de remplissage grâce à la flexibilité de TruScript™

- Moins de 5 pi², avec 54 cassettes verrouillables de 900 cc, le plus grand nombre de cellules médicamenteuses par pi² de l'industrie.
- Reliez les appareils pour une plus grande flexibilité dans une variété de configurations.
- Grandes « chutes de rétention » pour les remplissages à 90 jours.
- S'adapte à toutes les tailles et à tous les types de flacons.

Facilité d'utilisation

- Les chutes de pilules se détachent pour faciliter le nettoyage.
- Les contenants de grande capacité minimisent les remplissages et maximisent la production.
- Lecteur de code-barres pour vérifier chaque ordonnance et chaque recharge de contenant.

Sécurité

- La technologie de comptage la plus précise garantit une distribution précise.
- Les chutes de verrouillage nécessitent un scan des ordonnances pour assurer que les bonnes ordonnances correspondent aux bonnes chutes.
- Les chutes à remplissage direct éliminent la contamination croisée.
- Exécution sécurisée et reproductible.



TruScript™

REPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE DES FLACONS FACILE, SÛR ET PRÉCIS



1. TruScript s'interface avec le logiciel PIS pour acheminer les ordonnances.



2. Les médicaments sont distribués à partir d'un contenant verrouillé dans une chute sécurisée.



3. Le personnel de la pharmacie scanne l'étiquette du flacon et la chute s'illumine, garantissant la bonne exécution.



4. Le médicament est distribué.



5. Les ordonnances identiques sont mises en file d'attente de manière intelligente, de sorte qu'elles comptent et s'enchaînent les unes après les autres.



6. Priorisation par logiciel des ordonnances pour les clients en attente.

Obtenez une visibilité complète du flux de travail avec le logiciel Enterprise Enlite™

Nous offrons une suite complète de solutions d'automatisation des pharmacies gérées par un seul écosystème basé sur l'infonuagique, Enlite. Cet écosystème unique transforme n'importe quel nombre de systèmes individuels en une solution unique et offre un niveau plus élevé d'efficacité, d'analyse et de rapport jamais offert auparavant dans l'industrie.

Les systèmes traditionnels fonctionnent indépendamment et rendent les tâches redondantes et fastidieuses. Le système de gestion révolutionnaire Enlite s'attaque aux inefficacités et aux obstacles à la communication dans le processus d'automatisation actuel de l'industrie pharmaceutique.

Spécifications TruScript™

Spécifications	Valeur
Dimensions	1520 (L) x 320 (P) X 2040 (H) mm
Poids	260 kg (machine seulement)
Alimentation	110 V C.A. 50 Hz / Transformateur 240 V C.A. 50 Hz
Nombre de cassettes	54
Capacité des cassettes	900cc

Pour en savoir plus ou pour demander une démonstration, contactez votre représentant.